





MANUAL DE INSTRUÇÕES CABEÇA PARA VÍDEO S6




A placa de engate rápido vem com parafusos de rosca 1/4" e 3/8". O parafuso que não estiver sendo usado pode ser fixado por baixo da parte superior da cabeça (f).




Para remover a placa de engate rápido, destrave a alavanca (e) e pressione o botão de segurança (l). Fixe a placa na base da câmera apertando o parafuso e encaixe novamente no sentido conforme mostra a figura (a).




Ajuste de tilt: gire a alavanca lateral (t) no sentido anti-horário para liberar o movimento de inclinação vertical e ajuste o botão de regulagem "fluid drag control" (r) com a câmera montada na cabeça, para encontrar a tensão mais adequada.



Ajuste de contrabalanceamento: com a câmera montada no engate rápido, posicione a placa para encontrar o melhor equilíbrio e trave a alavanca tilt (t). Coloque o botão (c) "posi-step counterbalance" em 0. Segurando a manopla, libere a alavanca tilt (t) e gire o botão para posição 1. Movimente a manopla lentamente para cima e depois para baixo, ativando o sistema interno de molas e verifique se a câmera fica bem equilibrada na posição vertical. Se necessário, repita a operação ajustando para 2 ou 3.



Ajuste pan:
A alavanca panorâmica (p) permite a trava do movimento de rotação.
Atenção: evite fazer o movimento panorâmico com a alavanca semi-travada, para não danificar os componentes internos, o que pode afetar a suavidade do movimento.
Manopla:
A manopla (m) de comprimento regulável pode ser instalada do lado esquerdo ou direito da cabeça.



Nível de bolha:
Para iluminar o nível, pressione o botão (i). A luz desliga automaticamente depois de um tempo.

Troca de bateria:
Remova a S6 do tripé e vire de cabeça para baixo. Com a ajuda da chave Allen, desaperte os dois parafusos (b) e puxe cuidadosamente o circuito para trocar a bateria (modelo CR1220). Prenda novamente o circuito e fixe a cabeça no tripé, certificando-se que está firme.

Obrigado por escolher Benro!
Por favor, leia as instruções gerais antes de usar o equipamento.

	Não ultrapasse o limite máximo de 6 kg de peso.
	Verifique sempre se as travas e dispositivos estão firmes antes de montar a câmera e ao filmar, para evitar acidentes.
	Remova a câmera do tripé para transportar.
	Para sua segurança, não deixe o equipamento próximo a uma fonte de eletricidade e substâncias químicas corrosivas.
	Evite deixar a cabeça em alta temperatura durante muito tempo, como por exemplo exposto diretamente à radiação solar, ou dentro do carro debaixo de sol durante várias horas.
	Não utilize o produto em temperatura inferior a -20 ° C ou superior a 70 ° C. Não é recomendável usar na água do mar.
	Ao trabalhar em espaços públicos, deixe longe do alcance de crianças e tome cuidado para evitar acidentes.
	Após usar em ambientes com umidade, poeira, areia e vento, é recomendável limpar o equipamento com um pano macio e secar. Utilize detergente neutro e enxague com água, secando em seguida com um pano seco. Remova toda, areia, pó e sujeira das travas e partes móveis.

Produzido por:
Benro Image Technology Industrial Co., LTD
www.benro.com

Importado por:
Tecnocroma Imagem e Comércio Ltda
CNPJ 64.915.218/0001-59
www.benro.com.br
www.tecnocroma.com.br

Contato: tel: (11) 3258-2332
tecnocroma@gmail.com

Assistência técnica:
R Araquã, 125 Bela Vista
São Paulo-SP CEP 01306-020